


PS-20用表示器 取扱説明書

ADP2-151



目 次

1. 概 要	1
2. 特 徴	1
3. 仕 様	1
4. 注意事項	1
5. 構 成	2
6. 取付方法	2
7. 固定線を入れる	2
8. 表 示	3
9. 故障に関するお問い合わせ	3



1. 概 要

本装置は、株式会社カイジョー製PS-20R型精密小型音響測深機のLCD数値表示器の表示を、記録機(本体)から離れた場所から確認出来るように、開発されたものです。

2. 特 徴

- ①LCD数値表示器に表示される数値をリアルタイムに表示でき、取り付けも簡単です。
- ②本体前面パネルに取り付けられた固定線ボタンを押すと、記録機(本体)の固定線スイッチ(MARKER)を押した時と同様に記録紙に直線を入れることができます。
- ③電源はPS-20R本体より供給しますので、新たに電源を用意する必要はありません。

3. 仕 様

- (1) 電 源 DC12V (本体より供給)
- (2) 表 示 LED数字素子、文字高さ 14.2mm (赤色)
- (3) 使用音湿度範囲 0～50℃, 35～85%RH (非結露)
- (4) 消 費 電 流 200mA以下
- (5) 外 形 寸 法 本体119mm(W)×52mm(H)×163mm(D)
- (6) 付 属 品 取扱説明書、接続ケーブル


4. 注意事項

- A. 本装置はPS-20R用に開発されたものです。本来の使用方法以外の使い方をした場合、故障や事故の原因となる可能性があります。
- B. 本書の内容に関しては製品加医療の為、予告なしに変更することがあります。
- C. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万が一ご不明な点や誤り、記載漏れ等お気付きの点がありました場合は、取扱店又は直接弊社へご連絡下さい。
- D. 本書をお読みになった後は、いつでも見られる場所に、必ず保管して下さい。


4. 構成

項	機 器 名	寸 法	数 量	備 考
1	表示器本体	119×52×163	1台	
2	接続ケーブル	10m	1本	中継BOXより500mm
3	取扱説明書	A4	1冊	本紙

1. 表示器本体



2. 接続ケーブル




5. 取付方法

- ①接続ケーブルを、表示器本体裏側のアンフェノールコネクタに接続します。
- ②PS-20R記録機（本体）側面の＜3＞外部出力用コネクタに接続します。
- ③記録機（本体）の電源を入れると、LCD数値表示器（DEPTH）に表示される値が、表示されます。

※電源を入れて数秒は、表示に誤差があります。









6. 固定線を入れる

表示器本体の固定線ボタンを押すことにより、記録機本体の固定線スイッチ（MARKER）を押すのと同様の、記録紙に固定線を引く事が出来ます。



7. 表 示

PS-20R型記録機のLCD数値表示器の表示と、本装置の表示例を下図に示します。



※矢印、マイナス表示、%表示(P)は、表示しません。

8. 故障に関するお問い合わせ

故障かな？と思われた場合、まずPS-20Rが正常に動作しているかご確認下さい。
そのうえで本装置の故障だと判断した場合は、以下にご連絡下さい。

※弊社はPS-20Rの修理・メンテナンスも承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

A21 ACCESS21 CO., LTD

株式会社アクセス21

〒751-0866 山口県下関市大字綾羅木944番の1

TEL083-262-0391

FAX083-250-6158

URL <http://www.access21-co.jp/>

E-mail info@access21-co.jp