


威嚇用水中音響発生システム

NEW BIKLER

ACS-BK01

取扱説明書



【必ずお読みください】

この度は、本製品をお買い上げ戴きまして、誠に有り難うございます。
この取扱説明書は本製品を安全に正しくお使い頂き、使用者及び周辺の人々や財産への損害を未然に防ぐ為に、守って頂きたい大事な注意事項が記載してあります。本製品を使用する前に必ず本書をお読みのうえ、内容をよく理解してからお使い下さい。
また、この取扱説明書は紛失しないよう大切に保管して下さい。

本製品の分解、修理、改造、再生などは絶対に行わないで下さい。
火災、感電の原因となります。

本製品を落としたり、強い振動、衝撃を与えたりしないで下さい。
破損する等故障の原因となります。また、火災、感電の原因となります。

本製品から異様なにおい、発熱、発煙、異音がした場合は、直ちに電源コードを抜いて使用を中止して下さい。火災、感電の原因となります。

本製品をベンジン・シンナー・アルコール類で拭かないで下さい。
変色や変形の原因となります。

本製品を他の機器と重ねて設置しないで下さい。
温度が上がり、故障の原因となります。

急激な温度変化のある場所への移動を行った場合はすぐに使用しないで下さい。
本体内部に結露が発生し、故障の原因となります。

直射日光が当たる場所や暖房機の近く、湿気や埃の多い場所には置かないで下さい。
火災、感電の原因となります。

電源がA C 100Vであることを確認の上、コンセントの接続をして下さい。
故障、火災、感電の原因となります。

【概要】

ニュービックラ（ACS-BK01）は、太鼓型の発音体により強力な音を出して「魚類を追い込み、害魚を追い払う」為に開発されたものです。

【特徴】

- ☆持ち運びが出来て、取り付けも簡単です。
- ☆音の変化や周期が、制御装置から簡単に操作出来ます。


【構成】

名称	数量	重量	寸法
制御装置	1 台	8 K g	1 5 0 (W) × 2 0 0 (H) × 3 2 0 (D)
発音体	1 台	1 3 K g	1 9 0 (W) × 3 8 0 (H) × 1 9 0 (D)
リモートコントロール スイッチ	1 台	0. 4 K g	4 8 (W) × 4 8 (H) × 6 5 (D)

付属：電源コード 1 本/発音体接続ケーブル(30m)/リモコン接続ケーブル(10m)

※発音体の振動板は消耗品です。定期的に交換が必要です。
※不良状態での使用で漏水した場合は、復旧費用がかかることがあります。


【系統図】



【装備要領】


1. 制御装置の設置場所は、波しぶきが直接当たらない場所、湿度の多い場所を避けて放熱の良い場所に設置して下さい。
2. 制御装置に発音体ケーブル、リモートコントロールコネクタ、A C電源コネクタを接続します。
3. 発音体を下図(例)の様に装備を完了させます。
4. 電源スイッチ(power)をONすると、発音が始まります。発音表示(BEAT LAMP)が左右交互に点滅していることを確認して正常に動作していることを確認して下さい。

【装備図(例)】



1. 発音体の吊り下げには10mm以上のロープを必ず使用して下さい。
2. ケーブルの保護の為、ロープとケーブルを3～4m間隔に紐などで止めて下さい。
ケーブルに傷が付くと発音体が浸水し、故障の原因となりますので十分注意して下さい。
3. 発音体は通常舷側より3～5mの深度で使用して下さい。
※深過ぎると水圧の関係で効果が薄くなります。
4. 通常、発音体を海中に入れて状態で発音させて下さい。
※空気中での長時間使用は放電が行われないため、故障の原因となります。
5. 発音体下部に「おもり」を付け、発音体を安定させて下さい。

【制御装置】



A 電源スイッチ
電源のON/OFFを切り替えます。

B 発音表示ランプ
ランプの点滅で発音を知らせます。

C 発音周期の調整
ツマミの回すことで発音の周期を調整する事が出来ます。

D 無音時間の調整
ツマミを回すことで音の出ない時間の調整をする事が出来ます。


E 遠隔操作コネクタ
リモートコントロールスイッチをつなぐコネクタ。

F ケーブルヒューズ(4A)
ケーブル用ヒューズホルダー。

G 電源ヒューズ(3A)
AC100V電源用ヒューズホルダー。

H 電源コネクタ
AC100V。

I 出力コネクタ
発音体からのケーブルを接続するコネクタ。



【起動及び停止】

■起動

1. 電源スイッチ(P o w e r)をONします。
2. リモートコントロールスイッチのボタンを押すと、発音表示ランプ(BEAT LAMP)が、点滅を開始します。
3. 発音表示ランプの点灯と同時に、発音体から音が鳴ります。

■停止

1. リモートコントロールスイッチのボタンをもう一度押すと、発音体から出る音が、止まります。
2. 電源スイッチ(P o w e r)をOFFします。

【操作方法】

■発音周期の調整(R H Y T H M)の操作

発音周期の調整(R H Y T H M)ツマミを右に回すと音の出る周期が早くなり、左に回すと音の出る周期が遅くなります。

※周期の調整は約0. 2秒～2秒です。休み時間の調整は発音時間と交互で1. 5秒～5秒の繰り返しです。周期の時間を遅く設定した場合は休み時間もながくしないと発音しない場合があります。(周期の2倍以上)
パネル表示ランプが交互に点滅する事、又は音で確認してください。

■無音時間の調整(I N T E R V A L)の操作

無音時間の調整(I N T E R V A L)ツマミを右に回すと連続で音が鳴り、左に回すと音の出ない時間(休み)が長くなります。

※周期を最速で使用する場合は、なるべく無音時間を多くした設定で使用して下さい。
周期を最速にして連続発音(休みなし)させる場合は、10分程度を限度として下さい。
最速で連続発音(1分以内)をさせた場合は、同じ時間程度は停止休息させて下さい。
最速での連続使用は発音体の内部が発熱により劣化し、故障の原因となります。

【仕様】

ニュービックラー ACS-BK01

- ☐発音方式 : 電動ハンマー駆動方式
☐発音周波数 : 可聴音領域
☐発音モード : 周期 早い～遅い(連続可変)
休み 連続～長い(連続可変)
☐使用温度範囲 : 0℃～40℃
☐電源 : AC100V±10% 約2A 50/60Hz

【保障期間】

保障期間は1年間です。ご購入後1年以内での修理は保証書の規定に基づき無料で修理を行います。但し、保障期間内であっても以下の場合には有償となります。

- ①保証書のご提示がない場合。
- ②改造が原因で故障した場合。
- ③保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合、または保証書の字句を書き換えられた場合。
- ④使用上の誤り、不当な修理や改造による故障、損傷。
- ⑤火災、公害、異常電圧、地震、雷、風水害その他天災地変などによる故障、損傷。
- ⑥本製品に接続している当社指定以外の機器、消耗品による故障、損傷。
- ⑦付属品などの消耗による交換。

保障期間が過ぎた場合、ご要望により有料修理いたします。

保 証 書

本書は無償修理規程に基づき、保障期間中に発生した商品の故障について無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保障期間中に故障が発生した場合は販売店または株式会社アクセス21に修理をお申し付け下さい。

商品名	:	ニュービックラー
製造番号	:	
保障期間	:	お買い上げ日より1年間 お買い上げ日 平成 年 月 日
販売店	:	

NOTE: approx. dimensions Specifications & appearance subject to change
※記載内容は予告無く変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 **アクセス21**

〒751-0866

山口県下関市大字綾羅木944番の1

TEL : 083-262-0391

FAX : 083-250-6158

MAIL : info@access21-co.jp

HP : <http://www.access21-co.jp>

A21 ACCESS21 CO., LTD

944-1, AYARAGI, SHIMONOSEKI-CITY, YAMAGUCHI

TELEPHONE : +81-83-262-0391

FACSIMILE : +81-83-250-6158

MAIL : info@access21-co.jp

HP : <http://www.access21-co.jp>